



7 lépés a műfű

lerakásához!



7 lépés a műfű lerakásához

Szükséges anyagok:

- Edel Grass műfű
- Geotextília (sima és vízáteresztő)
- Ragasztószalag
- Fehér vagy sárga homok (vízáteresztő)
- szegély (fa, beton, műanyag, stb..)

Szükséges eszközök:

- Döngölő
- Vízmérték
- Vágóeszköz
- Kőműveskanál
- Kefe szintetikus sörtével

Lépésről lépésre a csodálatos eredmény elérésének érdekében

1. Lépés: Szegélyzárók lefektetése

A műfűvet minden oldalról szegéllyel kell ellátni. Döntsük el, hogy hova szeretnénk fektetni a gyepszőnyeget és fektessük le a szegélyeket.

2. Lépés: a homokréteg elhelyezése

A kellően szilárd és egyenletes alsó réteg kialakításához legalább 5-10 centiméter vastag homokágy vagy finom zúzottkő szükséges. Ehhez porózus-vízáteresztő fehér vagy sárga homokot használjon. Oszlassuk el a megfelelő mennyiségű homokot a szegélyzárók között. Terítsük el a homokot egyenletesen és tömörítsük döngölővel.

3. Lépés a geotextília lefektetése

Gurítsuk ki a geotextíliát a homokágy fölé. Bizonyosodjunk meg róla hogy a geotextília az egész homokágyat befedi. Ha szükséges vágjuk méretre a széleknél.

4. Lépés: a műfű lefektetése

Gurítsuk ki a műfűvet. Döntsük el, hogy melyik irányba szeretnénk fektetni. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a műfű szorosan passzol minden oldalon. A biztonság kedvéért legalább 5 centiméter átfedéssel fektessük le a fűvet a szegélyeken túl. Ha több mint egy tekercsnyi műfű szükséges, egyesével gurítsuk ki azokat. A következő tekercset ugyanabba az irányba fektessük le, mint az elsőt. A tekercsek széleit egymás mellé fektessük le és mindkét oldalát fordítsuk át. A ragasztószalagot tegyük a szőnyeg szélei alá. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a két

tekercs egymás közötti távolsága nem haladja meg a 4 millimétert. Igény esetén a műfű hátulján keresztül kell egyesesen a varrások mentén vágni. Ügyeljünk arra, hogy a ragasztószalagot a tekercsek középre kell helyezni. Kenjük be a szalag felületét a megfelelő mennyiségű műfű ragasztóval. Fordítsuk vissza a műfű széleit. Mikor a végéhez érünk, finoman nyomja le a lábával a fűvet ott, a ragasztott felületnél.

5. Lépés: a műfű méretre vágása

Csak miután a műfűvet lefektette, a széleket beragasztotta és az egész szőnyeg feszesen és simán fekszik, kezdheti a méretre vágást a szegélyzárók mentén. Használjon éles vágóeszközt. Ügyeljen arra, hogy a vágást a műfű hátoldalán végezze.

6. Lépés: homokszórás

Ha szeretné, kvarchomokkal szórhatja fel a műfűvet, ezzel extra szilárd réteget kialakítva. Használjon szintetikus sörtéjű kefét. A műfű szálirányába keféljük a homokot. 6 és 10 kilogramm közötti mennyiséget használjon négyzetméterenként. Addig végezzük a kefélést, amíg a felszínen már nem látható több homok.

7. Lépés: utolsó kefélés

Amikor a homokot a műfűbe keféljük, egy extra kefélés optimális lehet a gyepszőnyegnek. Használjon seprűt és kefét és kefélje a műfű szálirányának ellentétesen.

www.edelgrass.com/landscaping

